



1

1. Lösen Sie die beiden Schrauben, die die beiden Hälften des Rotorgehäuses zusammenhalten um zwei volle Drehungen (mit dem Torx-Schlüssel T 10).



2

2. Dann das Rotorgehäuse von der Unterseite her einen Spalt breit auseinanderziehen.



3

3. Ziehen Sie nun den Schienensteg aus dem Rotorgehäuse.



4

4. Setzen Sie stattdessen die BETA-Flex Mini ein.



5

5. Drücken Sie die Gehäusehälften wieder kräftig zusammen und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

6. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Rotorgehäuse.



1

1. Lösen Sie die beiden Schrauben, die die beiden Hälften des Rotorgehäuses zusammenhalten um zwei volle Drehungen (mit dem Torx-Schlüssel T 10).



2

2. Dann das Rotorgehäuse von der Unterseite her einen Spalt breit auseinanderziehen.



3

3. Ziehen Sie nun den Schienensteg aus dem Rotorgehäuse.



4

4. Setzen Sie stattdessen die BETA-Flex Mini ein.



5

5. Drücken Sie die Gehäusehälften wieder kräftig zusammen und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

6. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Rotorgehäuse.