

## Pasang BETA-Flex Mini



1. Kendorkan kedua sekrup yang menahan kedua bagian rumah rotor sebanyak dua putaran penuh (dengan kunci T 10).



2. Kemudian pisahkan rumah rotor dari bagian bawah retakan.



3. Sekarang tarik penyangga rel dari rumah rotor.



4. Gunakan BETA-Flex Mini sebagai gantinya.



5. Tekan kembali sebagian rumah dengan kuat dan kencangkan lagi sekrup.

6. Ulangi cara tersebut dengan rumah rotor yang lainnya.