



1. Ослабьте на два полных оборота два винта, которые удерживают вместе две половинки корпуса ротора (с помощью ключа Torx T 10).



2. Затем раздвиньте корпус ротора, расширив зазор между половинками корпуса.



3. Теперь вытащите поперечину шины из корпуса ротора.



4. Вставьте вместо нее BETA-Flex Mini.



5. Снова сожмите половинки корпуса и затяните винты.

6. Повторите операцию с другими корпусами роторов.