



1

1. Lironi të dy vidat që mbajnë së bashku dy gjysmat e kapakut të rotorit me dy rrotullime të plota (çelësi Torx T 10).



2

2. Pastaj zbërtheni kapakun e rotorit nga pjesa fundore që të krijoni një hapësirë.



3

3. Tani nxirrni rrjetën e shinës nga kapaku i rotorit.



4

4. Përdorni më mirë BETA-Flex Mini.



5

5. Shtypni sërish fort gjysmë kapakët dhe shtrëngoni mirë vidhat.

6. Përsëriteni procesin me kutinë tjetër të rotorit.