



1. שחרר את שני הברגים המחזיקים יחד את שני חצאי בית התפס הסיבובי בשני סיבובים מלאים (באמצעות מפתח ברגים T 10).



2. הפרד את בית התפס הסיבובי מהחלק התחתון לאורך קו החיבור.



3. כעת משוך את זרוע המסילה מבית התפס.



4. הכנס במקומו את ה-BETA-Flex Mini.



5. לחץ שוב יחד היטב את שני חצאי בית התפס והדק מחדש את הברגים.

6. חזור על ההליך עם בית התפס האחר.